Flora フローラ イージーソフトボックスシリーズ 取扱説明書

OMNIMAS Photography Service and Gear

お届け内容

FL-LH　Flora 灯体のみ　1個

FL-SB　フローラ ソフトボックス　1セット
(ケース・ディフューザー付き)

FL-XX　Flora 灯体のみ　1個
Flora ソフトボックス　1セット
スパイラル蛍光管　6個

スペック

【灯体】 サイズ:約190×205mm(突起部含む)
ダボ径:16㎜メスダボ
ACコード長さ:約3m

【ソフトボックス】 銀面:エンボス加工済
開口部最大直径):900mm
最大深さ:約300mm

【蛍光管】 蛍光管消費電力:セット内容による

各部説明

A:ソフトボックス・アンブレラ軸受
B:ヒューズボックス
C:アンブレラ固定ネジ
D:スイッチ
E:ソフトボックス固定ネジ

組立て・操作方法

ソフトボックスの組立

1-1 ソフトボックスの白いコードを持ち、ゆっくり引きます

1-2 最後までコードを引き、ソフトボックスの芯が固定されるのを確認してください

ポイント：芯を最後まで引き出せないと、本体に固定できません

▲注意▲ ソフトボックスは絡みをほどいて、手である程度開いてからコードを引いてください。無理やりコードを引くと破損の原因になります

ソフトボックスの取付

2-1、2-2　引き出してソフトボックスの芯と本体中心の穴を合わせ、はめこみます（ソフトボックスを床に寝かせると作業しやすいです）
2-4　本体横のソフトボックス用ネジを締めましょう。力を入れすぎないように注意してください(過度に締める事は破損の原因になります)
2-3　ソフトボックスのスリットが本体電源コードの位置に来るようになっているか確認します。
2-5　ソフトボックスの代わりにアンブレラを装着する場合は、ソフトボックス用ネジに加えて本体後部のアンブレラ用ネジも軽く締めます。
2-6　オレンジのコードを引き、ソフトボックスの後部巾着を絞れば取付終了です。

蛍光管の取付・取外し

（注）電球ガラス部分は破損しやすいので触れないよう扱ってください。また締めすぎにご注意ください。

ディフューザーの取付

最初にロゴが入っている面を下辺に取り付け、各辺を順に取り付けていけば組立て終了です。

ソフトボックス注意点

ソフトボックスの軸が画像のように後ろに飛び出すくらいしっかりと差し込みましょう。

ご利用上のご注意

◆無償保証期間は1年間です◆日本国内でのみご使用ください◆スペア電球はE26口金の100V駆動の電球をご使用ください◆40分に10分程度は消灯、ディフューザーを外すなど排熱対策をとってください◆各部のネジは締めすぎると破損の原因になります。締めすぎないようにしてください◆アジャストコードの操作は指を挟まないようにご注意ください◆小さいお子様の手の届かない環境で運用してください◆当製品はボックスの骨組みに形状記憶合金を使用しております。故障を避けるため組立や運用時に無理な力をかけることはお止め下さい◆ご使用方法や環境次第では金属疲労他の原因で故障する場合がございます。◆無償保証期間は当製品の耐久性を保証するものではありませんのでご了承ください。

2015/9/15